


Make It Happen




HOTO 精密ドライバーSE

HOTO 精密ドライバーSE をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

01 製品概要

- ① エンドキャップ
- ② ドライバービットケース
- ③ ハンドル
- ④ ビットホルダー
- ⑤ ドライバービット



02 使用方法

ドライバービットの収納方法

- ドライバービットケースには、磁気キャッチが中についています。
- エンドキャップを引いて、ビットケースを取り出します。
- ビットケース戻せば、ハンドル内部の磁気キャッチにて吸着されます。

使用方法

- ドライバービットは、直接ビットホルダーに挿入して使用でき、マグネットでビットホルダーに固定されます。
- ハンドルの根元を握り、時計回りに回すとネジが締まり、反時計回りに回すとネジが外れます。
- ペンシルビットは、主に紙に書くことができる金属製のペンです。金属製なのですり減りが非常に少なく、削らずに書き続けることができます。消しゴムで消すことはできませんが、筆記中に手が汚れにくい特徴があります。濃さは筆圧や紙質により異なりますが、5H~6H 鉛筆相当になります。

03 注意事項

- ビットケースは、ハンドルから分離できます。
- ネジの脱着の際には、製品をネジに対し垂直に使用する必要があります。
- 保管時には、平らな面を上にして保管してください。
- 製品を許可なく分解しないでください。
- ペン先は衝撃等で割れる場合があります。ご注意ください。

04 スペック

- モデル: QWLSD013
- 最大トルク: 2 N・m
- 重量: 約60 g
- 寸法: 117 × 10 × 10 mm
- ビット規格: C4 × L30mm ダブルヘッド
PH00/PH0/PH1/SL1.5/Pen