

ライトステータス	製品ステータス
白点滅	加熱中
白点灯	加熱完了
赤点滅	ローバッテリー
ゆっくりと赤点滅	充電中
赤点灯2分後に消える	充電完了

03 注意事項

- 工場出荷時は充電が完了しておりませんので、ご使用前に充電してください。
- 充電中は使用できません。
- 初回使用時は、トリガーを数回押してスティックのりをホルダーに押し込み、加熱して接着してください。
- 作業終了後、スティックのりが残っている場合は、無理に引き抜かないでください。
- 充電中にインジケータが正しく表示されない場合は、20分程度充電してから再度ご確認ください。
- 本製品を使用しないときは、まっすぐに立てておいてください。
- 本製品は7mmスティックのりのみに対応しています。

04 トラブルシューティング

日常のお手入れとメンテナンス

長期間使用しない場合は、高温多湿の場所に保管し、半年に一度は充電してください。

製品の表面を清潔に保ち、濡れた柔らかい布で拭いてください。" 腐食性の溶液で洗浄しないでください。"

問題点	想定できる原因	解決策
製品が動作しない	電源が入らない	スイッチを入れる
	自動オフ	スイッチを入れる
	バッテリーの残量不足	バッテリーを充電する
グルーが出ない	スティックグルーを使い切る	スティックグルーを追加する
スティックグルーが入らない	スティックグルーのサイズが異なる	正しいサイズのスティックグルーを使用する

05 製品スペック

製品名：HOTO
モデル：QWRJQ001
商品の寸法：135×127×35mm
定格電圧：4V-
予熱時間：約 30 秒
スティックグルー直径：7mm

スティックグルー長さ：100mm
リチウムイオンバッテリー：2000mAh
充滿変数：5V-1A
充電時間：120-180 分
重量：およそ 200g