


# Make It Happen




## HOTO 24in1 精密ドライバー

HOTO 24in1 精密ドライバーをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

### 01 製品概要

- ① エンドキャップ
- ② ドライバービットケース
- ③ ハンドル
- ④ ビットホルダー
- ⑤ ドライバービット



### 02 使用方法

#### ドライバービットの収納方法

- ドライバービットケースには、磁気キャッチが中についています。
- エンドキャップを引いて、ビットケースを取り出します。
- ビットケース戻せば、ハンドル内部の磁気キャッチにて吸着されます。

#### 使用方法

- ドライバービットは、直接ビットホルダーに挿入して使用でき、マグネットでビットホルダーに固定されます。
- ハンドルの根元を握り、時計回りに回すとネジが締まり、反時計回りに回すとネジが外れます。

### 03 注意事項

- ビットケースは、ハンドルから分離できます。
- ネジの脱着の際には、製品をネジに対し垂直に使用する必要があります。
- 保管時には、平らな面を上にして保管してください。
- 製品を許可なく分解しないでください。

### 04 スペック

- モデル: QWLSD004
- 最大トルク: 2 N・m
- 重量: 約60 g
- 寸法: 120 × 16.6 × 16.6 mm
- ビット規格: C4 × L30mm ダブルヘッド  
T2 / T3 / T4 / T5H / T6H / T8H / T9H / T10H / H1.5 / H2.0 / H2.5 / PH000 / PH00 / PH0 / PH1 / SL1.5 / SL2.0 / P2 / P5 / TW1 / U2.6 / Y0.6 / W1.5 / ▲2.3