

HOTO 28in1 精密ドライバーセット


ユーザーマニュアル

「HOTO 28in1 精密ドライバーセット」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

取扱説明書の図は参考用です、製品の更新により、実際の製品とは若干異なる場合があります、実際の製品をご確認ください。

01 製品概要

- 1 ストレージカバー
- 2 ビット
- 3 ドライバーハンドル
- 4 ストレージボックス




ストレージカバーの開閉

- ストレージカバーは図のように上に開いてください。
(最大開口角は115°です)
- ストレージボックスの蓋は水平に状態まで閉まります。

ビットストレージスペース

- ビットはケースに磁気で収納出来ます。
- 使用後はビットを、ビットストレージに収納してください。

03 注意事項



△ 開閉時には、手が挟まれないようご注意ください。

- 収納ボックスの蓋を開ける際は注意してください。
ヒンジ部分に指が挟まれる恐れがあります。
開閉時に図に示された位置に指を置かないでください。
- ツールを使用前に、電気製品は電源を切ってください。
- このツールは玩具ではありません。
16歳以上の方がご利用ください。
- スペックに示されているトルクは、ドライバーのトルクです。
- この製品は精密なメンテナンス用に設計されています。
適切なビットを選び、過剰な力を加えないようにしてください。
ネジやビットを損傷しないようご注意ください。


02 使用方法

- 1 ビット取り付け部分
- 2 ドライバー本体



ドライバーの使い方

- ビットはハンドルの取付口に、直接取り付けて使用します。
- ビットはハンドルと磁力で接続します。
ほとんどのタイプのネジはこの固定の力で作業可能です。



ドライバーハンドルストレージ

- 精密ドライバーの先端を穴に挿し、押し込んで収納します。
※ビットは外してから収納下さい。

04 スペック

- モデル : QWLSD009
- 最大トルク : 2N・m
- 重量 : 約230g
- ストレージボックス寸法 : 149.5×78×19.5mm
- ドライバー寸法 : 126.5×10.1×10.1mm
- ビット素材: S2合金
- ビットスペック : C4×L28mm
- ビットモデル : Y0.6/TW1/PH000/PH00/PH0/PH1
SL1.5/SL2/SL2.5/SL3/
W1.5/P2/P5/P6
T1/T2/T3/T4/T5H/T6H/T8H/T9H/T10H
H1.5/H2/H2.5/U2.6 /△2.3